

Kurzanleitung S7/S5-OPC-Server Version 4.1x

S7/S5-OPC-Server Einzellizenz

140002WAX

Voraussetzungen

Windows XP, 7, 8.1, 2008R2, 2012R2

Benutzerrechte

Für die Installation und Konfiguration sind Administratorrechte erforderlich.
Unter Windows XP genügen zur Konfiguration Hauptbenutzerrechte.

Installation

Starten Sie das Installationsprogramm »SetupS7OPCServer.exe« von der DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD. Zu finden im CD-Menü unter »Software\S7_S5-OPC-Server« oder im Explorer unter »CD-Laufwerk:\Software\S7_S5-OPC-Server«. Folgen Sie dann den weiteren Schritten.

Autorisierung


Starten Sie den »Lizenzmanager S7-S5-OPC-Server« (Start > Programme > DELTALOGIC > S7S5OPCServer).



Eine Lizenz muss über das Internet aktiviert werden. Das kann auch von einem anderen PC aus gemacht werden. Dazu wird eine Lizenzdatei auf dem PC des S7/S5-OPC-Servers erstellt, auf einen anderen Rechner übertragen und dort über Internet aktiviert.

Eine ausführliche Beschreibung des Lizenzierungsvorgangs finden Sie in der Online-Hilfe des Lizenzmanagers.

Lizenzstatus prüfen

Prüfen Sie den Lizenzstatus über die Webseite des S7/S5-OPC-Servers. Starten Sie dazu vorher den S7/S5-OPC-Server. Den S7/S5-OPC-Server und die Webseite öffnen Sie über die OPC-Tray Applikation rechts in der Taskleiste  (Tray Symbol).

Die jeweils aktuellsten Versionen finden Sie auf unserer Internetseite www.deltalogic.de.

Stand: 08.08.2014

DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH

Stuttgarter Straße 3
73525 Schwäbisch Gmünd

Deutschland

Getting started guide S7/S5-OPC-Server Version 4.1x

S7/S5-OPC-Server single licence

140002WAX

Requirements

Windows XP, 7, 8.1, 2008R2, 2012R2

User rights

Administrator user rights are necessary for installation and configuration.

On Windows XP you only need power user rights for the configuration.

Installation

Look for »Software\S7_S5-OPC-Server« in the DELTALOGIC Automatisierungstechnik CD menu. Then start the setup program »SetupS7OPCServer.exe«. In the explorer you can find it in the folder: »CD-Drive:\Software\S7_S5-OPC-Server«.

Authorization


Start the »Licence manager S7-S5-OPC-Server« (Start > Programs > DELTALOGIC > S7S5OPCServer).



A licence must be activated through the internet. This can be done also from an other PC. A licence file can be created on the PC of the S7/S5-OPC-Server. This file can be moved and activated from an other PC.

More details can be found in the online help of the Licence manager.

Checking the licence status

Check the licence status via the S7/S5-OPC-Server website. First you have to start the S7/S5-OPC-Server. Use the OPC Tray application to start the S7/S5-OPC-Server and open the website from the right side of the taskbar  (tray symbol).

You can find the latest versions on our web site www.deltalogic.de.

Last Update: August 08, 2014

DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH

Stuttgarter Str. 3

73525 Schwaebisch Gmuend

Germany