

Kurzanleitung S7/S5-OPC-Server Version 4.1x

S7/S5-OPC-Server Einzellizenz USB

140002WUX

Voraussetzungen

Windows XP, 7, 8.1, 2008R2, 2012R2

Benutzerrechte

Für die Installation und Konfiguration sind Administratorrechte erforderlich.
Unter Windows XP genügen zur Konfiguration Hauptbenutzerrechte.

Installation

Starten Sie das Installationsprogramm »SetupS7OPCServer.exe« von der DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD. Zu finden im CD-Menü unter »Software\S7_S5-OPC-Server« oder im Explorer unter »CD-Laufwerk:\Software\S7_S5-OPC-Server«. Folgen Sie dann den weiteren Schritten.

Autorisierung

Die Autorisierung erfolgt über einen USB-Dongle. Zur Verwendung des USB-Dongles muss der Dongle-Treiber »HASPUserSetup.exe« installiert werden. Das Installationsprogramm des Dongle-Treibers befindet sich auf der der DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD im Ordner »CDLaufwerk:\Tools\HASPRuntime«.

Der aktuellste Treiber für den USB-Dongle lässt sich von folgender Internetseite herunterladen:

<http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads>

Wählen Sie dort das Installationsprogramm "Sentinel HASP/LDK Windows GUI Run-time Installer" aus.




Zuerst den Dongle-Treiber installieren, den USB-Dongle einstecken und dann den S7/S5-OPC-Server starten!

Während der Benutzung des S7/S5-OPC-Server muss der USB Dongle immer gesteckt sein!



Der mitgelieferte USB-Dongle ist bereits aktiviert. Somit muss der USB-Dongle nicht über den Lizenzmanager aktiviert werden.

Lizenzstatus prüfen

Prüfen Sie den Lizenzstatus über die Webseite des S7/S5-OPC-Servers. Starten Sie dazu vorher den S7/S5-OPC-Server. Den S7/S5-OPC-Server und die Webseite öffnen Sie über die OPC-Tray Applikation rechts in der Taskleiste  (Tray Symbol).

Die jeweils aktuellsten Versionen finden Sie auf unserer Internetseite www.deltalogic.de.

Stand: 08.08.2014

DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH

Stuttgarter Straße 3
73525 Schwäbisch Gmünd

Deutschland

Getting started guide S7/S5-OPC-Server Version 4.1x

S7/S5-OPC-Server single licence USB

140002WUX

Requirements

Windows XP, 7, 8.1, 2008R2, 2012R2

User rights

Administrator user rights are necessary for installation and configuration.

On Windows XP you only need power user rights for the configuration.

Installation

Look for »Software\S7_S5-OPC-Server« in the DELTALOGIC Automatisierungstechnik CD menu. Then start the setup program »SetupS7OPCServer.exe«. In the explorer you can find it in the folder: »CD-Drive:\Software\S7_S5-OPC-Server«.

Authorization

The authorization takes place via a USB dongle. To use the USB dongle, the dongle driver »HASPUserSetup.exe« has to be installed. You can find it on the DELTALOGIC Automatisierungstechnik CD in the following folder: »CDDrive:\Tools\HASPRuntime«. You can download the latest USB dongle driver from the following website:

<http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads>

Download the setup "Sentinel HASP/LDK Windows GUI Run-time Installer" from this website.




*At first install the dongle driver, then plug in the USB dongle and start S7/S5-OPC-Server!
When using S7/S5-OPC-Server the USB dongle has to be plugged all the time!*



The delivered USB-Dongle is already activated. It is not necessary to activate the USB-Dongle with the licence manager.

Checking the licence status

Check the licence status via the S7/S5-OPC-Server website. First you have to start the S7/S5-OPC-Server. Use the OPC Tray application to start the S7/S5-OPC-Server and open the website from the right side of the taskbar  (tray symbol).

You can find the latest versions on our web site www.deltalogic.de.

Last Update: August 08, 2014

DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH

Stuttgarter Str. 3

73525 Schwaebisch Gmuend

Germany